







Guía rápida. Quick guide. Guide rapide. Guia rápida. Kurzanleitung.
 Guida rapida. Rychlý průvodce. Ghid rapid. Greitas vadovas. Szybki przewodnik.




Desbloquer pantalla
 Desbloquear pantalla



Canción siguiente/ anterior
 Next/ previous song




Volumen
 Volume




Modos de música
 Music modes




Modos ANC
 ANC modes




Ecualizador de sonido
 Sound equalizer




Cambiar el brillo de la pantalla
 Change the screen brightness










Encontrar mis auriculares
 Find my buds



Seleccionar idioma
 Select language



Seleccionar fondo de pantalla
 Select wallpaper



ES.

GARANTÍA

Consulte las condiciones de garantía en www.energysistem.com/condiciones-de-garantia. A través del apartado de soporte de nuestra web también podrá consultar los manuales de usuario, descargar archivos relacionados con el producto, así como realizar una consulta al servicio técnico. También puedes dirigirte al lugar donde compraste el producto, presentando la factura o ticket de compra.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2022 por Energy Sistem Technology, S.A. Todos los derechos reservados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio del presente documento, Energy Sistem Technology, S.A. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva CE 2014/53/EU aplicada a los productos relacionados con la energía y la Directiva RoHS 2011/65/EU aplicada a la restricción en la utilización de sustancias peligrosas.

Este producto implementa tecnología de comunicación inalámbrica Bluetooth®:

Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz

Máxima potencia: < 20 dBm

La declaración de conformidad, las especificaciones técnicas completas del producto y el manual de uso puede consultarse en la página web: www.energysistem.com/manuales.

AVISO DE WEEE

Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de hacerlo conforme a las leyes y directrices ambientales locales depositándolo en un punto de reciclaje de productos electrónicos.

SEGURIDAD

Lea las instrucciones indicadas en el manual de uso. Respete las advertencias. No exponga el producto a fuego o fuentes de calor excesivo. No utilice este artículo dentro de su embalaje. No use el producto si está aparentemente dañado. No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto. No desmonte el producto. No trate de sustituir las baterías internas del producto. No utilice el producto mientras conduce un vehículo. Mantenga el embalaje y los accesorios del producto fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes.

PREVENCIÓN DE LA PERDA AUDITIVA

Precaución: Escuchar música a un volumen elevado durante largos periodos de tiempo puede producir daños permanentes en la audición. Para evitar daños auditivos recomendamos bajar el volumen del dispositivo reproductor antes de iniciar la reproducción y posteriormente subir el volumen gradualmente hasta alcanzar un nivel de audición cómodo y moderado.



EN.

WARRANTY

Please visit www.energysistem.com/terms-warranty to see the full warranty terms and conditions. You can find user manuals, download product-related files and contact our technical team in the support section of our website.

You may contact the distributor from whom you purchased the product and present the purchase receipt or invoice.

TRADEMARKS

All company brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

© 2022 by Energy Sistem Technology, S.A. All rights reserved.

EU CONFORMITY

Energy Sistem Technology, S.A. hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of EC Directive 2014/53/EU, as applies to energy-related products, and RoHS Directive 2011/65/EU, as applies to restricted use of hazardous substances.

This product uses Bluetooth® wireless communication technology:

Operating frequency: 2,4 GHz

Maximum power: < 20 dBm

The declaration of conformity, the complete technical specifications of the product and the user manual are all available on the website: www.energysistem.com/manuales

WEEE NOTICE

This product should not be disposed of with household waste. It is your responsibility to act in accordance with local environmental laws and guidelines by depositing it at a collection point for recycling of electronic equipment.



SAFETY

Read the instructions in the user's manual. Respect the warnings. Do not expose the product to fire or sources of excessive heat. Do not use this item in its packaging. Do not use the product if it appears to be damaged. Do not use the product for anything other than its intended use. Do not disassemble the product. Do not attempt to replace the product's internal batteries. Do not use the product while driving. Avoid accidents by keeping the product packaging and accessories out of reach of children and pets.

PREVENTION OF HEARING LOSS

Caution: Listening to music at high volume levels for long periods of time can cause permanent damage to hearing. To avoid hearing loss, we recommend lowering the volume of the music player before starting playback and then gradually increasing the volume to a comfortable, moderate listening level.

FR.

GARANTIE

Consultez les conditions de garantie sur www.energysistem.com/conditions-garantie.

Dans la section assistance de notre site Internet, vous pourrez également consulter les manuels utilisateurs, télécharger les fichiers concernant le produit et adresser une demande au service technique. Vous pouvez également vous rendre sur le lieu où vous avez acheté le produit, en présentant la facture ou le ticket de caisse.

MARQUES COMMERCIALES

Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs sociétés correspondantes. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

© 2022 par Energy Sistem Technology, S.A. Tous droits réservés.

CONFORMITÉ UE

Au moyen de ce document, Energy Sistem Technology, S.A. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CE 2014/53/UE appliquée aux produits liés à l'énergie, et de la directive RoHS 2011/65/UE appliquée aux restrictions dans l'utilisation de substances dangereuses.

Ce produit met en œuvre la technologie de communication sans fil Bluetooth® :

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz

Puissance maximale : < 20 dBm

La déclaration de conformité, les spécifications techniques complètes du produit et le manuel d'utilisation peuvent être consultés sur le site : www.energysistem.com/manuels

AVIS CONCERNANT LES DEEE

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable d'en faire le tri conformément aux lois et aux directives environnementales locales, en le déposant dans un point de recyclage pour appareils électroniques.


SECURITÉ

Veillez lire les instructions indiquées dans le manuel d'utilisation. Tenez compte des avertissements. N'exposez pas le produit au feu ou à des sources de chaleur excessive. N'utilisez pas cet article à l'intérieur de son emballage. N'utilisez pas le produit s'il semble endommagé. N'utilisez pas le produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné. Ne démontez pas le produit.

N'essayez pas de remplacer les piles internes du produit. N'utilisez pas le produit en conduisant un véhicule. Gardez l'emballage et les accessoires du produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les accidents.

PREVENTION DE LA PERTE AUDITIVE

Attention : Écouter de la musique à un volume élevé pendant de longues périodes, peut entraîner des dommages auditifs permanents. Pour éviter tout dommage auditif, nous vous recommandons de baisser le volume de l'appareil avant de commencer la lecture, puis d'augmenter progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau d'écoute, modéré et confortable.



N'essayez pas de remplacer les piles internes du produit. N'utilisez pas le produit en conduisant un véhicule. Gardez l'emballage et les accessoires du produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les accidents.

Attention : Écouter de la musique à un volume élevé pendant de longues périodes, peut entraîner des dommages auditifs permanents. Pour éviter tout dommage auditif, nous vous recommandons de baisser le volume de l'appareil avant de commencer la lecture, puis d'augmenter progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau d'écoute, modéré et confortable.

PT.

GARANTIA

Consulte as condições de garantia em www.energysistem.com/condicoes-garantia. Na secção de apoio do nosso website pode consultar os manuais de utilizador, transferir ficheiros relacionados com o produto, bem como contactar o Apoio Técnico.

Também pode contactar a loja onde foi adquirido o produto, apresentando o comprovativo da compra ou factura.

MARCAS REGISTRADAS

Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas comerciais ou registadas das suas respectivas empresas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2022 Energy Sistem Technology, S.A. Todos os direitos reservados.

CONFORMIDADE UE

Nos termos do presente documento, a Energy Sistem Technology, S.A. declara que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia e da Diretiva 2011/65/UE (RoHS) relativa à restrição do uso de substâncias perigosas.

Este produto possui tecnologia de comunicação sem fios Bluetooth®:

Frequência de funcionamento: 2,4 GHz

Potência máxima: <20 dBm

A declaração de conformidade, as especificações técnicas completas do produto e o manual do utilizador podem ser consultados na página web: www.energysistem.com/manuais

AVISO DE REEE

Este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. É da sua responsabilidade depositá-lo num ponto de reciclagem de produtos eletrónicos, em conformidade com a legislação e as diretrizes ambientais locais.


SEGURANÇA

Leia as instruções fornecidas no manual do utilizador. Respeite as advertências. Não exponha o produto a chamas ou fontes de calor excessivo. Não utilize este produto dentro da sua embalagem. Não utilize o produto se este apresentar sinais de danos. Não utilize o produto para qualquer outra finalidade que não seja a prevista. Não desmonte o produto. Não substitua as baterias internas do produto. Não utilize o produto quando estiver a conduzir um veículo.

Mantenha a embalagem e os acessórios do produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar acidentes.

PREVENÇÃO DA PERDA AUDITIVA

Precaução: Ouvir música com um volume alto durante um longo período de tempo pode causar danos permanentes na audição. Para evitar danos auditivos, recomendamos que baixe o volume do leitor antes de iniciar a reprodução e, posteriormente, aumente gradualmente o volume até alcançar um nível de audição confortável e moderado.



Leia as instruções fornecidas no manual do utilizador. Respeite as advertências. Não exponha o produto a chamas ou fontes de calor excessivo. Não utilize este produto dentro da sua embalagem. Não utilize o produto se este apresentar sinais de danos. Não utilize o produto para qualquer outra finalidade que não seja a prevista. Não desmonte o produto. Não substitua as baterias internas do produto. Não utilize o produto quando estiver a conduzir um veículo.

Mantenha a embalagem e os acessórios do produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar acidentes.

Precaução: Ouvir música com um volume alto durante um longo período de tempo pode causar danos permanentes na audição. Para evitar danos auditivos, recomendamos que baixe o volume do leitor antes de iniciar a reprodução e, posteriormente, aumente gradualmente o volume até alcançar um nível de audição confortável e moderado.

DE.

GARANTIE

Informieren Sie sich über die Garantiebedingungen unter www.energysistem.com/garantiebedingungen. Über den Support-Bereich unserer Webseite können Sie auch die Benutzerhandbücher einsehen. Daten zum Produkt herunterladen und eine Anfrage an den technischen Service stellen. Sie können sich auch unter Vorlage des Kaufbelegs direkt an den Händler wenden.

MARKENZEICHEN

Alle genannten Firmen-, Marken- und Produktnamen sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken der jeweiligen Unternehmen. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2022 von Energy Sistem Technology, S.A. Alle Rechte vorbehalten.

EU-KONFORMITÄT

Hiermit erklärt Energy Sistem Technology, S.A., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU für energieverbrauchsrelevante Produkte und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe entspricht.

Dieses Produkt verwendet die drahtlose Bluetooth®-Kommunikationstechnologie:

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Maximale Leistung: < 20 dBm

Die Konformitätserklärung, die vollständigen technischen Daten des Produkts und das Benutzerhandbuch sind auf der Website www.energysistem.com/bedienungsanleitungen verfügbar.

WEEE-HINWEIS


Dieses Produkt darf nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind dafür verantwortlich, es an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien zu entsorgen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch. Beachten Sie die Warnhinweise. Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Verpackung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Versuchen Sie nicht, die eingebauten Batterien des Produkts auszutauschen. Benutzen Sie das Gerät nicht beim Autofahren. Vermeiden Sie Unfälle, indem Sie die Produktverpackung und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

SCHUTZ VOR HÖRSCHÄDEN

Vorsicht: Das Hören von Musik bei hohen Lautstärken über einen längeren Zeitraum kann zu Gehörverlusten führen. Um Gehörschäden zu vermeiden, empfehlen wir, die Lautstärke des Musikabspielgeräts vor Beginn der Wiedergabe zu verringern und sie allmählich bis zu einem angenehmen, moderaten Wert zu erhöhen.



Lesen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch. Beachten Sie die Warnhinweise. Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Verpackung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Versuchen Sie nicht, die eingebauten Batterien des Produkts auszutauschen. Benutzen Sie das Gerät nicht beim Autofahren. Vermeiden Sie Unfälle, indem Sie die Produktverpackung und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

Vorsicht: Das Hören von Musik bei hohen Lautstärken über einen längeren Zeitraum kann zu Gehörverlusten führen. Um Gehörschäden zu vermeiden, empfehlen wir, die Lautstärke des Musikabspielgeräts vor Beginn der Wiedergabe zu verringern und sie allmählich bis zu einem angenehmen, moderaten Wert zu erhöhen.

IT.

GARANZIA

Consulta le condizioni di garanzia su www.energysistem.com/terms-warranty.

Attraverso la sezione di supporto del nostro sito web puoi anche consultare i manuali d'uso, scaricare i file relativi al prodotto, oltre alla possibilità di fare una richiesta al servizio tecnico.

Dieses Produkt verwendet die drahtlose Bluetooth®-Kommunikationstechnologie:

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Maximale Leistung: < 20 dBm

Die Konformitätserklärung, die vollständigen technischen Daten des Produkts und das Benutzerhandbuch sind auf der Website www.energysistem.com/bedienungsanleitungen verfügbar.

AVISO DE REEE

Este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. É da sua responsabilidade depositá-lo num ponto de reciclagem de produtos eletrónicos, em conformidade com a legislação e as diretrizes ambientais locais.

SEGURANÇA

Leia as instruções fornecidas no manual do utilizador. Respeite as advertências. Não exponha o produto a chamas ou fontes de calor excessivo. Não utilize este produto dentro da sua embalagem. Não utilize o produto se este apresentar sinais de danos. Não utilize o produto para qualquer outra finalidade que não seja a prevista. Não desmonte o produto. Não substitua as baterias internas do produto. Não utilize o produto quando estiver a conduzir um veículo.

Mantenha a embalagem e os acessórios do produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar acidentes.

PREVENÇÃO DA PERDA AUDITIVA

Precaução: Ouvir música com um volume alto durante um longo período de tempo pode causar danos permanentes na audição. Para evitar danos auditivos, recomendamos que baixe o volume do leitor antes de iniciar a reprodução e, posteriormente, aumente gradualmente o volume até alcançar um nível de audição confortável e moderado.



Leia as instruções fornecidas no manual do utilizador. Respeite as advertências. Não exponha o produto a chamas ou fontes de calor excessivo. Não utilize este produto dentro da sua embalagem. Não utilize o produto se este apresentar sinais de danos. Não utilize o produto para qualquer outra finalidade que não seja a prevista. Não desmonte o produto. Não substitua as baterias internas do produto. Não utilize o produto quando estiver a conduzir um veículo.

Mantenha a embalagem e os acessórios do produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar acidentes.

Precaução: Ouvir música com um volume alto durante um longo período de tempo pode causar danos permanentes na audição. Para evitar danos auditivos, recomendamos que baixe o volume do leitor antes de iniciar a reprodução e, posteriormente, aumente gradualmente o volume até alcançar um nível de audição confortável e moderado.

CZ.

ZÁRUKA

Záruční podmínky najdete na www.energysistem.com/terms-warranty.

Prostřednictvím oddělu podpory našeho webu můžete také nahlédnout do uživatelských příruček, stáhnout si soubory související s výrobkem nebo máte možnost položit dotaz našemu technickému servisu.

Zároveň můžete kontaktovat distributora výrobku předložením faktury nebo nákupní stvrzenky.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Všechny společnosti, značky a názvy produktů jsou obchodní značky nebo registrované obchodní známky příslušných firem. Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dieses Produkt verwendet die drahtlose Bluetooth®-Kommunikationstechnologie:

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Maximale Leistung: < 20 dBm

Die Konformitätserklärung, die vollständigen technischen Daten des Produkts und das Benutzerhandbuch sind auf der Website www.energysistem.com/bedienungsanleitungen verfügbar.

UPOZORNĚNÍ OEEZ

Tento produkt nesmí být vyhozen do směsného odpadu. Jste odpovědní za to, že jej zlikvidujete v souladu s místními zákony a směrnice na ochranu životního prostředí, a to jeho odevzdáním v místě recyklace elektroniky.

BEZPEČNOST

Přečtěte si pokyny uvedené v uživatelské příručce. Dbejte varování. Nevystavujte produkt ohni nebo zdrojům nadměrného tepla. Nepoužívejte produkt uvnitř obalu. Produkt nepoužívejte, pokud se zdá být poškozený. Nepoužívejte produkt k jinému, než k určenému použití. Nerozebírejte produkt. Nepokoušejte se vyměnit vnitřní baterie produktu. Nepoužívejte produkt při řízení vozidla. Uchovávejte obal a příslušenství produktu mimo dosah dětí a domácích zvířat a předcházejte tak nehodám.

PREVENCE ZTRATY SLUCHU

Upozornění: Poslech hudby při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu může způsobit trvalé poškození sluchu. Abyste předešli poškození sluchu, doporučujeme před zahájením přehrávání snížit hlaslost přehrávačích zařízení a poté hlaslost postupně zvyšovat, dokud nedosáhnete mírné a pohodlné úrovně poslechu.



Přečtěte si pokyny uvedené v uživatelské příručce. Dbejte varování. Nevystavujte produkt ohni nebo zdrojům nadměrného tepla. Nepoužívejte produkt uvnitř obalu. Produkt nepoužívejte, pokud se zdá být poškozený. Nepoužívejte produkt k jinému, než k určenému použití. Nerozebírejte produkt. Nepokoušejte se vyměnit vnitřní baterie produktu. Nepoužívejte produkt při řízení vozidla. Uchovávejte obal a příslušenství produktu mimo dosah dětí a domácích zvířat a předcházejte tak nehodám.

Upozornění: Poslech hudby při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu může způsobit trvalé poškození sluchu. Abyste předešli poškození sluchu, doporučujeme před zahájením přehrávání snížit hlaslost přehrávačích zařízení a poté hlaslost postupně zvyšovat, dokud nedosáhnete mírné a pohodlné úrovně poslechu.

RO.

GARANȚIE

Consulta i condiȚiile de garanȚie la www.energysistem.com/terms-warranty.

Din secȚiunea de ajutor a site-ului nostru puteȚi consulta manualele de utilizare, puteȚi descȚarca fișierele ale produsului și puteȚi cere asistenȚa de la serviciul tehnic.

De asemenea, puteȚi contacta distribuȚorul produsului prin prezentarea facturii sau a bonului.

MARCI COMERCIALE

Toate companiile, mărcile și numele de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale mărcilor. SpecificaȚiile ale pot fi modificate fără notificare prealabilă.

© 2022 Energy Sistem Technology, S.A. Toate drepturile rezervate.

CONFORMITATE UE

Prin prezenta, Energy Sistem Technology, S.A. declarȚi cȚ acest dispozitiv este în conformitate cu cerinȚele esenȚiale și cu alte dispoziȚii relevante din Directiva CE 2014/53/UE, aplicatȚă produselor cu impact energetic și Directiva RoHS 2011/65/UE, aplicatȚă restricȚiei privind utilizarea substanȚelor periculoase.

Acest produs include tehnologia de comunicare wireless Bluetooth®:

FrecvenȚa de lucru: 2,4 GHz

Putere maximȚ: < 20 dBm

DeclaraȚia de conformitate, specificaȚiile tehnice complete ale produsului și manualul de utilizare pot fi găsite pe site-ul web: www.energysistem.com/manuales

NOTȚ WEEE

Produsul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să faceȚi acest lucru conform legislaȚiei locale de mediu, prin depunerea acestuia la un punct de reciclare a produselor electronice.

SECURITATE

CitiȚi i instrucȚiunile din manualul de utilizare. RespectaȚi avertizȚrile. Nu expuneȚi produsul la foc sau surse de cȚldurȚ excesivȚ. Nu utilizaȚi acest produs în ambalaj. Nu utilizaȚi produsul dacȚ pare deteriorat. Nu utilizaȚi produsul în alte scopuri decȚt cel prevȚzut. Nu demontaȚi produsul. Nu încercaȚi sȚ înlocuiȚi bateriile interne. Nu utilizaȚi produsul cȚnd conduceȚi vehiculul. Nu lȚsaȚi ambalajele și accesorile produselor la îndemȚana copiilor și în preajma animalelor de companie pentru a evita accidentele.

PREVENIREA PIERDERII AUZULUI

AtenȚie! Ascultarea muzicii la un volum mare pe perioade de timp poate provoca leziuni permanente ale auzului. Pentru a evita deteriorarea auzului, reduceȚi volumul dispozitivului de redare înainte de a începe redarea și apoi creșȚeȚi treptat volumul pȚnȚ cȚnd ajungeȚi la un nivel de ascultare confortabil și moderat.



Toate companiile, mărcile și numele de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale mărcilor. SpecificaȚiile ale pot fi modificate fără notificare prealabilă.

DeclaraȚia de conformitate, specificaȚiile tehnice complete ale produsului și manualul de utilizare pot fi găsite pe site-ul web: www.energysistem.com/manuales

Produsul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să faceȚi acest lucru conform legislaȚiei locale de mediu, prin depunerea acestuia la un punct de reciclare a produselor electronice.

CitiȚi i instrucȚiunile din manualul de utilizare. RespectaȚi avertizȚrile. Nu expuneȚi produsul la foc sau surse de cȚldurȚ excesivȚ. Nu utilizaȚi acest produs în ambalaj. Nu utilizaȚi produsul dacȚ pare deteriorat. Nu utilizaȚi produsul în alte scopuri decȚt cel prevȚzut. Nu demontaȚi produsul. Nu încercaȚi sȚ înlocuiȚi bateriile interne. Nu utilizaȚi produsul cȚnd conduceȚi vehiculul. Nu lȚsaȚi ambalajele și accesorile produselor la îndemȚana copiilor și în preajma animalelor de companie pentru a evita accidentele.

AtenȚie! Ascultarea muzicii la un volum mare pe perioade de timp poate provoca leziuni permanente ale auzului. Pentru a evita deteriorarea auzului, reduceȚi volumul dispozitivului de redare înainte de a începe redarea și apoi creșȚeȚi treptat volumul pȚnȚ cȚnd ajungeȚi la un nivel de ascultare confortabil și moderat.

LT.

GARANTIJA

Garantijos sąlygas rasite www.energysistem.com/terms-warranty.

Mūsų svetainės pagalbos skylyje taip pat galite peržiūrėti mūsų vadovus, atsisiųsti su produktu susijusius failus ir pateikti užklauską techninės priežiūros komandai.

Taip pat galite susisiekti su produktu platintoju, pateikdami sąskaitą faktūrą ar pirkimo kvitą.

PREKĖS ŽENKLAI

Visi įmonės, prekės ženklų ir produktų pavadinimai yra