



Guía rápida. Quick guide. Guide rapide. Guia rápida. Kurzanleitung.
Guida rapida. Rychlý průvodce. Ghid rapid. Greitas vadovas. Szybki przewodnik.

Encendido y apagado. Switching on and off the device. **Allumer et éteindre.** Ligar e desligar o dispositivo. **Ein-/Ausschalten.** Accensione e spegnimento. **Zapnutí a vypnutí.** Pornire și oprire. **Ijungimas ir išjungimas.** Włącz i wyłącz.


ENCENDIDO MANUAL / MANUAL POWER ON




Colocación de los auriculares. Wearing the earphones. **Porter les écouteurs.** Colocar os auscultadores. **Einsetzen der Kopfhörer.** Indossare gli auricolari. **Umístění sluchátek.** Așezarea căștilor. **Ausinių užsidėjimas.** Založenie sluchavek




Batería. Battery. **Batterie.** Bateria. **Akku.** Batteria. **Baterie.** Batterie. **Baterija.** Bateria.




Contenido. Content. **Contenu.** Conteúdo. **Inhalt.** Contenuto. **Obsah.** Conținut. **Turinys.** W zestawie.



ENCENDIDO AUTOMÁTICO / AUTO-POWER ON



Asistente. Assistant. **Assistant.** Assistente. **Assistent.** Assistente. **Asistent.** Asistent. **Asistentas.** Asystent.



Mucho más en. Find out more at. **En savoir plus sur.** Mais informações em. **Mehr auf.** Molto altro su. **Mnohem víc na.** Mai multe informații pe. **Dar daugiau.** Więcej w.




<https://manuals.energysistem.com/manuals>




Presentación general. General overview. **Présentation générale.** Apresentação geral. **Allgemeine Präsentation.** Presentazione generale. **Obecná prezentace.** Prezentare generală. **Bendras pristatymas.** Ogólna prezentacja.


Left Right



Sincronización. Synchronisation. **Synchronisation.** Sincronização. **Synchronisierung.** Sincronizzazione. **Synchronizace.** Sincronizare. **Sinchronizavimas.** Synchronizația.



Batería. Battery. **Batterie.** Bateria. **Akku.** Batteria. **Baterie.** Batterie. **Baterija.** Bateria.



ES.

GARANTÍA

Consulta las condiciones de garantía en www.energysystem.com/condiciones-de-garantia. A través del apartado de soporte de nuestra web también podrás consultar los manuales de usuario, descargar archivos relacionados con el producto, así como realizar una consulta al servicio técnico. También puedes dirigirte al lugar donde compraste el producto, presentando la factura o ticket de compra.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © 2025 por Energy Sistem Technology, S.A. Todos los derechos reservados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio del presente documento, Energy Sistem Technology, S.A. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva CE 2014/30/UE aplicada a los productos relacionados con la energía y la Directiva RoHS 2011/65/UE aplicada a la restricción en la utilización de sustancias peligrosas. Directiva 2014/30/UE y 2008/98/CE, Reglamento (UE) 2023/1542.

AVISO DE WEEE

Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de hacerlo conforme a las leyes y directrices ambientales locales depositándolo en un punto de reciclaje de productos electrónicos.

SEGURIDAD

Lea las instrucciones indicadas en el manual de uso. Respete las advertencias. No exponga el producto a fuego o fuentes de calor excesivo. No utilice este artículo dentro de su embalaje. No use el producto si está aparentemente dañado. No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto. No desmonte el producto. Mantenga el embalaje y los accesorios del producto fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes.

PREVENCIÓN DE PÉRDIDA AUDITIVA

Precaución: Escuchar música a un volumen elevado durante largos períodos de tiempo puede producir daños permanentes en la audición. Para evitar daños auditivos recomendamos bajar el volumen del dispositivo reproductor antes de iniciar la reproducción y posteriormente subir el volumen gradualmente hasta alcanzar un nivel de audición cómodo y moderado.

PT.

GARANTIA

Consulte as condições de garantia em www.energysystem.com/condicoes-garantia. Na secção de apoio do nosso website pode consultar os manuais de utilizador, transferir ficheiros relacionados com o produto, bem como contactar o Apoio Técnico. Também pode contactar a loja onde foi adquirido o produto, apresentando o comprovativo da compra ou fatura.

MARCAS REGISTRADAS

Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas comerciais ou registadas das suas respectivas empresas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2025 Energy Sistem Technology, S.A. Todos os direitos reservados.

CONFORMIDADE UE

Nos termos do presente documento, a Energy Sistem Technology, S.A. declara que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia e da Diretiva 2011/65/UE (RoHS) relativa à restrição do uso de substâncias perigosas. Diretiva 2014/30/UE e 2008/98/CE, Regulamento (UE) 2023/1542.

AVISO DE REEE

Este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. É da sua responsabilidade depositá-lo num ponto de reciclagem de produtos eletrónicos, em conformidade com a legislação e as diretizes ambientais locais.

SEGURANÇA

Leia as instruções fornecidas no manual do utilizador. Respeite as advertências. Não exponha o produto a chamas ou fontes de calor excessivo. Não utilize este produto dentro da sua embalagem. Não utilize o produto se este apresentar sinais de danos. Não utilize o produto para qualquer outra finalidade que não seja a prevista. Não desmonte o produto. Mantenha a embalagem e os acessórios do produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar acidentes.

PREVENÇÃO DA PERDA AUDITIVA

Precaução: Ouvir música com um volume alto durante um longo período de tempo pode causar danos permanentes na audição. Para evitar danos auditivos, recomendamos que baixe o volume do leitor antes de iniciar a reprodução e, posteriormente, aumente gradualmente o volume até alcançar um nível de audição confortável e moderado.

EN.

WARRANTY

Please visit www.energysystem.com/terms-warranty to see the full warranty terms and conditions. You can find user manuals, download product-related files and contact our technical team in the support section of our website. You may contact the distributor from whom you purchased the product and present the purchase receipt or invoice.

TRADEMARKS

All company brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice. © 2025 by Energy Sistem Technology, S.A. All rights reserved.

EU CONFORMITY

Energy Sistem Technology, S.A. hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of EC Directive 2014/30/UE, as applies to energy-related products, and RoHS Directive 2011/65/UE, as applies to restricted use of hazardous substances. Directiva 2014/30/UE and 2008/98/EC, Regulation (EU) 2023/1542.

WEEE NOTICE

This product should not be disposed of with household waste. It is your responsibility to act in accordance with local environmental laws and guidelines by depositing it at a collection point for recycling of electronic equipment.

SAFETY

Read the instructions in the user's manual. Respect the warnings. Do not expose the product to fire or sources of excessive heat. Do not use this item in its packaging. Do not use the product if it appears to be damaged. Do not use the product for anything other than its intended use. Do not disassemble the product. Avoid accidents by keeping the product packaging and accessories out of reach of children and pets.

PREVENTION OF HEARING LOSS

Caution: Listening to music at high volume levels for long periods of time can cause permanent damage to hearing. To avoid hearing loss, we recommend lowering the volume of the music player before starting playback and then gradually increasing the volume to a comfortable, moderate listening level.

FR.

GARANTIE

Consultez les conditions de garantie sur www.energysystem.com/conditions-garantie. Dans la section assistance de notre site Internet, vous pourrez également consulter les manuels utilisateurs, télécharger les fichiers concernant le produit et adresser une demande au service technique. Vous pouvez également vous rendre sur le lieu où vous avez acheté le produit, en présentant la facture ou le ticket de caisse.

MARQUES COMMERCIALES

Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs sociétés correspondantes. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. © 2025 par Energy Sistem Technology, S.A. Tous droits réservés.

CONFORMITÉ UE

Au moyen de ce document, Energy Sistem Technology, S.A. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CE 2014/30/UE appliquée aux produits liés à l'énergie, et de la directive RoHS 2011/65/UE appliquée aux restrictions dans l'utilisation de substances dangereuses. Directiva 2014/30/UE et 2008/98/CE, Règlement (UE) 2023/1542.

AVIS CONCERNANT LES DEEE

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable d'en faire le tri conformément aux lois et aux directives environnementales locales, en le déposant dans un point de recyclage pour appareils électroniques.

SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions indiquées dans le manuel d'utilisation. Tenez compte des avertissements. N'exposez pas le produit au feu ou à des sources de chaleur excessive. N'utilisez pas cet article à l'intérieur de son emballage. N'utilisez pas le produit s'il semble endommagé. N'utilisez pas le produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné. Ne démontez pas le produit. Gardez l'emballage et les accessoires du produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout accident.

PRÉVENTION DE LA PERTE AUDITIVE

Attention : Écouter de la musique à un volume élevé pendant de longues périodes, peut entraîner des dommages auditifs permanents. Pour éviter tout dommage auditif, nous vous recommandons de baisser le volume de l'appareil avant de commencer la lecture, puis d'augmenter progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau d'écoute, modéré et confortable.

IT.

GARANZIA

Consulta le condizioni di garanzia su www.energysystem.com/terms-warranty. Attraverso la sezione di supporto del nostro sito web puoi anche consultare i manuali d'uso, scaricare i file relativi al prodotto, oltre alla possibilità di fare una richiesta al servizio tecnico. Potrai anche contattare il distributore del prodotto presentando la fattura o la ricevuta di acquisto.

MARCHI COMMERCIALI

Tutte le società, le marche e i nomi dei prodotti sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartenenti alle rispettive società. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. © 2025 di Energy Sistem Technology, S.A. Tutti i diritti riservati.

CONFORMITÀ UE

Attraverso questo documento, Energy Sistem Technology, S.A. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva CE 2014/30/UE applicata ai prodotti connessi all'energia e della Direttiva RoHS 2011/65/UE applicata alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose. Direttiva 2014/30/UE e 2008/98/CE, Regolamento (UE) 2023/1542.

AVVISO RAEE

Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'utente è responsabile di farlo in conformità con le leggi e le linee guida ambientali locali, depositandolo in un punto di riciclaggio di dispositivi elettronici.

SICUREZZA

Leggere le istruzioni indicate nel manuale utente. Rispettare gli avvertimenti. Non esporre il prodotto al fuoco o a fonti di calore eccessivo. Non utilizzare questo articolo all'interno della sua confezione. Non utilizzare il prodotto se sembra danneggiato. Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello previsto. Non smontare il prodotto. Tenere l'imballaggio e gli accessori del prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare incidenti.

PREVENZIONE DELLA PERDITA DELL'UDITO

Precauzioni: L'ascolto di musica ad alto volume per lunghi periodi di tempo può causare danni permanenti all'udito. Per evitare danni all'udito, si consiglia di abbassare il volume del dispositivo di riproduzione prima di avviare la riproduzione, quindi aumentare gradualmente il volume fino a raggiungere un livello di ascolto moderato e confortevole.

PT.

GARANTIA

Consulte as condições de garantia em www.energysystem.com/condicoes-garantia. Na secção de apoio do nosso website pode consultar os manuais de utilizador, transferir ficheiros relacionados com o produto, bem como contactar o Apoio Técnico. Também pode contactar a loja onde foi adquirido o produto, apresentando o comprovativo da compra ou fatura.

MARCAS REGISTRADAS

Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas comerciais ou registadas das suas respectivas empresas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2025 Energy Sistem Technology, S.A. Todos os direitos reservados.

CONFORMIDADE UE

Nos termos do presente documento, a Energy Sistem Technology, S.A. declara que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia e da Diretiva 2011/65/UE (RoHS) relativa à restrição do uso de substâncias perigosas. Diretiva 2014/30/UE e 2008/98/CE, Regulamento (UE) 2023/1542.

AVISO DE REEE

Este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. É da sua responsabilidade depositá-lo num ponto de reciclagem de produtos eletrónicos, em conformidade com a legislação e as diretizes ambientais locais.

SEGURANÇA

Leia as instruções fornecidas no manual do utilizador. Respeite as advertências. Não exponha o produto a chamas ou fontes de calor excessivo. Não utilize este produto dentro da sua embalagem. Não utilize o produto se este apresentar sinais de danos. Não utilize o produto para qualquer outra finalidade que não seja a prevista. Não desmonte o produto. Mantenha a embalagem e os acessórios do produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar acidentes.

PREVENÇÃO DA PERDA AUDITIVA

Precaução: Ouvir música com um volume alto durante um longo período de tempo pode causar danos permanentes na audição. Para evitar danos auditivos, recomendamos que baixe o volume do leitor antes de iniciar a reprodução e, posteriormente, aumente gradualmente o volume até alcançar um nível de audição confortável e moderado.

EN.

WARRANTY

Please visit www.energysystem.com/terms-warranty to see the full warranty terms and conditions. You can find user manuals, download product-related files and contact our technical team in the support section of our website. You may contact the distributor from whom you purchased the product and present the purchase receipt or invoice.

TRADEMARKS

All company brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice. © 2025 by Energy Sistem Technology, S.A. All rights reserved.

EU CONFORMITY

Energy Sistem Technology, S.A. hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of EC Directive 2014/30/UE, as applies to energy-related products, and RoHS Directive 2011/65/UE, as applies to restricted use of hazardous substances. Directiva 2014/30/UE and 2008/98/EC, Regulation (EU) 2023/1542.

WEEE NOTICE

This product should not be disposed of with household waste. It is your responsibility to act in accordance with local environmental laws and guidelines by depositing it at a collection point for recycling of electronic equipment.

SAFETY

Read the instructions in the user's manual. Respect the warnings. Do not expose the product to fire or sources of excessive heat. Do not use this item in its packaging. Do not use the product if it appears to be damaged. Do not use the product for anything other than its intended use. Do not disassemble the product. Avoid accidents by keeping the product packaging and accessories out of reach of children and pets.

PREVENTION OF HEARING LOSS

Caution: Listening to music at high volume levels for long periods of time can cause permanent damage to hearing. To avoid hearing loss, we recommend lowering the volume of the music player before starting playback and then gradually increasing the volume to a comfortable, moderate listening level.

CZ.

ŽÁRUKA

Záruční podmínky najdete na www.energysystem.com/terms-warranty. Prostřednictvím oddělení podpory našeho webu můžete také nahlédnout do uživatelských příruček, stáhnout si soubory související s výrobkem nebo máte možnost položit dotaz našemu technickému servisu. Zároveň můžete kontaktovat distributora výrobku předložením faktury nebo nákupní stvrzenky.

OBOCHODNÍ ZNAČKY

Všechny značky, značky a názvy produktů jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných firem. Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. © 2025 Energy Sistem Technology, S.A. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PRAVIDLY EU

Tímto dokumentem společnost Energy Sistem Technology, S.A. prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice CE 2014/30/EU týkající se výrobků souvisejících se spotřebou energie a směrnice RoHS 2011/65/EU týkající se omezení používání nebezpečných látek. Směrnice 2014/30/EU a 2008/98/ES, Nařízení (EU) 2023/1542.

UPOZORNĚNÍ OEEZ

Tento produkt nesmí být vyhozen do směsného odpadu. Jste odpovědní za to, že jej zlikvidujete v souladu s místními zákony a směrnici na ochranu životního prostředí, a to jeho odevzdáním v místě recyklace elektroniky.

BEZPEČNOST

Přečtěte si pokyny uvedené v uživatelské příručce. Dbejte varování. Nevystavujte produkt chmí nebo zdrojům nadměrného tepla. Nepoužívejte produkt uvnitř obalu. Produkt nepoužívejte, pokud se zdá být poškozený. Nepoužívejte produkt k jinému, než k určenému použití. Nerozebírejte produkt. Uchovávejte obal a příslušenství produktu mimo dosah dětí a domácích zvířat a předcházte tak nehodám.

PREVENCE ZTRÁTY SLUCHU

Upozornění: Poslech hudby při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu může způsobit trvalé poškození sluchu. Abyste předešli poškození sluchu, doporučujeme před zahájením přehrávání snížit hlasitost přehrávače zařízení a poté hlasitost postupně zvyšovat, dokud nedosáhnete mírné a pohodlné úrovně poslechu.

RO.

GARANȚIE

Consultați condițiile de garanție la www.energysystem.com/terms-warranty. Din secțiunea de ajutor a site-ului nostru puteți consulta manualele de utilizare, puteți descărca fișiere ale produsului și puteți cere asistență de la serviciul tehnic. De asemenea, puteți contacta distribuitorul produsului prin prezentarea facturii sau a bonului.

MĂRCI COMERCIALE

Toate companiile, mărcile și numele de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. © 2025 Energy Sistem Technology, S.A. Toate drepturile rezervate.

CONFORMITATE UE

Prin prezent, Energy Sistem Technology, S.A. dedăru că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante din Directiva CE 2014/30/UE, aplicată produselor cu impact energetic și Directiva RoHS 2011/65/UE, aplicată restricțiilor privind utilizarea substanțelor periculoase. Directiva 2014/30/UE și 2008/98/CE, Regulamentul (UE) 2023/1542.

NOTĂ WEEE

Produsul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să faceți acest lucru conform legislației locale de mediu, prin depunerea acestuia la un punct de reciclare a produselor electronice.

SECURITATE

Citiți instrucțiunile din manualul de utilizare. Respectați avertismentele. Nu expuneți produsul la foc sau surse de căldură excesivă. Nu utilizați acest produs în ambalaj. Nu utilizați produsul dacă pare deteriorat. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cel prevăzut. Nu demontați produsul. Nu lăsați ambalajele și accesoriile produselor la îndemâna copiilor și în preajma animalelor de companie pentru a evita accidentele.

PREVENIREA PIERDERII AUZULUI

Atenție: Ascultarea muzicii la un volum mare pe perioade lungi de timp poate provoca leziuni permanente ale auzului. Pentru a evita deteriorarea auzului, reduceți volumul dispozitivului de redare înainte de a începe redarea și apoi creșteți treptat volumul până când ajungeți la un nivel de ascultare confortabil și moderat.

LT.

GARANTIJĄ

Garantijos sąlygas rasite www.energysystem.com/terms-warranty. Mūsų svetainės pagalbos skylyje taip pat galite peržiūrėti naudotojų vadovus, atsisiųsti su produktu susijusius failus ir pateikti užklausa techninės priežiūros komandai. Taip pat galite susisiekti su produkto platintoju, pateikdami sąskaitą faktūrą ar pirkimo kvitą.

PREKĖS ŽENKLAI

Visi įmonės, prekės ženklų ir produktų pavadinimai yra atitinkamų įmonių prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. © 2025 „Energy Sistem Technology, S.A.“. Visos teisės saugomos.

ES.

ATTIKTITAS

Per šį dokumentą „Energy Sistem Technology, S.A.“ pareiškia, kad šis įrenginys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas susijusias EB direktyvos 2014/30/ES nuostatas, taikomas su energija susijusiems gaminiams ir kitas ES direktyvą 2011/65/ES, taikomą pavojingų medžiagų naudojimo apribojimų. Direktyva 2014/30/ES ir 2008/98/EB, Reglamentas (ES) 2023/1542.

EEJĄ PRANEŠIMAS

Šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už tai, kad tai padarytumėte pagal vietinius aplinkosaugos įstatymus ir gaires, atitinkančius į j elektronikos perdavimo punktą.

SAUGUMAS

Perskaitykite instrukcijas, nurodytas naudotojo vadove. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus. Nelaikykite gaminio prie ugnies ar didelio karščio šaltinių. Nenaudokite šio gaminio pakutėje. Nenaudokite gaminio, jei atrodo, kad jis pažeistas. Nenaudokite gaminio jokiam kitam tikslui nei numatyta. Neardykite gaminio. Gaminių pakutę ir priedus laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamose vietose, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

KLAUOSU PRAPADIMO PREVENCIJA

Atsargiai: Muzikos klausymasis dideliu garsu ilgą laiką gali sukelti nuolatinį klausos pažeidimą. Kad nepažeistumėte klausos, prieš pradėdami atkūrimą rekomenduojame sumažinti atkūrimo įrenginio garsumą ir palaipsniui didinti garsumą, kol pasieksite patogų ir nedidelį klausymo lygį.

PL.

GWARANCJA

Sprawdź warunki gwarancyjne na stronie www.energysystem.com/terms-warranty. W zakładce dotyczącej wsparcia na naszej stronie internetowej znajdziesz także instrukcje użytkowania, pobierzesz pliki związane z produktem oraz skonsultujesz się z serwisem technicznym. Możesz także udać się do miejsca zakupu produktu i przedłożyć fakturę lub paragon.

ZNAKI TOWAROWE

Cała firma, marki i nazwy produktowe to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe odpowiednich firm. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2025 por Energy Sistem Technology, S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM UE

W niniejszym dokumencie firma Energy Sistem Technology, S.A. deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia minimalne wymogi oraz jest zgodne z innymi odpowiednimi regulacjami wynikającymi z Dyrektywy CE 2014/30/UE stosowanej w produktach związanych z energią oraz z Dyrektywą RoHS 2011/65/UE stosowanej w związku z ograniczeniem używania substancji niebezpiecznych. Dyrektywa 2014/30/UE i 2008/98/WE, Rozporządzenie (UE) 2023/1542.

OSTRZEŻENIE WEEE

Tego produktu nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Należy go zutylizować zgodnie z lokalnym prawem i przepisami środowiskowymi, oddając go do punktu odbioru produktów elektronicznych.

Bezpieczeństwo

Zapoznać się z instrukcją użytkowania. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami. Nie wystawiać produktu na kontakt z ogniem lub źródłem gorąca. Nie używać produktu w opakowaniu. Nie używać produktu, jeśli jest w widoczny sposób uszkodzony. Nie używać produktu w żadnym innym niż przewidziany cel. Nie demontować produktu. Zachować opakowanie i akcesoria produktu z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć wypadków.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM SŁUCHU

Srodek zapobiegawczy: Słuchanie głośnej muzyki przed długi okres może stałe uszkodzić słuch. Aby uniknąć uszkodzeń słuchu, ściszyć poziom głośnika urządzenia przed rozpoczęciem odtwarzania, a następnie stopniowo zgłośnić aż do osiągnięcia odpowiedniego i rozsądnego poziomu.

FR.

GARANTIE

Consultez les conditions de garantie sur www.energysystem.com/conditions-garantie. Dans la section assistance de notre site Internet, vous pourrez également consulter les manuels utilisateurs, télécharger les fichiers concernant le produit et adresser une demande au service technique. Vous pouvez également vous rendre sur le lieu où vous avez acheté le produit, en présentant la facture ou le ticket de caisse.

MARQUES COMMERCIALES

Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs sociétés correspondantes. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. © 2025 par Energy Sistem Technology, S.A. Tous droits réservés.

CONFORMITÉ UE

Au moyen de ce document, Energy Sistem Technology, S.A. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CE 2014/30/UE appliquée aux produits liés à l'énergie, et de la directive RoHS 2011/65/UE appliquée aux restrictions dans l'utilisation de substances dangereuses. Directiva 2014/30/UE et 2008/98/CE, Règlement (UE) 2023/1542.

AVIS CONCERNANT LES DEEE

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable d'en faire le tri conformément aux lois et aux directives environnementales locales, en le déposant dans un point de recyclage pour appareils électroniques.

SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions indiquées dans le manuel d'utilisation. Tenez compte des avertissements. N'exposez pas le produit au feu ou à des sources de chaleur excessive. N'utilisez pas cet article à l'intérieur de son emballage. N'utilisez pas le produit s'il semble endommagé. N'utilisez pas le produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné. Ne démontez pas le produit. Gardez l'emballage et les accessoires du produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout accident.

PRÉVENTION DE LA PERTE AUDITIVE

Attention : Écouter de la musique à un volume élevé pendant de longues périodes, peut entraîner des dommages auditifs permanents. Pour éviter tout dommage auditif, nous vous recommandons de baisser le volume de l'appareil avant de commencer la lecture, puis d'augmenter progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau d'écoute, modéré et confortable.

PT.

GARANTIA

Consulte as condições de garantia em www.energysystem.com/condicoes-garantia. Na secção de apoio do nosso website pode consultar os manuais de utilizador, transferir ficheiros relacionados com o produto, bem como contactar o Apoio Técnico. Também pode contactar a loja onde foi adquirido o produto, apresentando o comprovativo da compra ou fatura.

MARCAS REGISTRADAS

Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas comerciais ou registadas das suas respectivas empresas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2025 Energy Sistem Technology, S.A. Todos os direitos reservados.

CONFORMIDADE UE

Nos termos do presente documento, a Energy Sistem Technology, S.A. declara que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes da Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia e da Diretiva 2011/65/UE (RoHS) relativa à restrição do uso de substâncias perigosas. Diretiva 2014/30/UE e 2008/98/CE, Regulamento (UE) 2023/1542.

AVISO DE REEE

Este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. É da sua responsabilidade depositá-lo num ponto de reciclagem de produtos eletrónicos, em conformidade com a legislação e as diretizes ambientais locais.

SEGURANÇA

Leia as instruções fornecidas no manual do utilizador. Respeite as advertências. Não exponha o produto a chamas ou fontes de calor excessivo. Não utilize este produto dentro da sua embalagem. Não utilize o produto se este apresentar sinais de danos. Não utilize o produto para qualquer outra finalidade que não seja a prevista. Não desmonte o produto. Mantenha a embalagem e os acessórios do produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar incidenti.

PREVENÇÃO DA PERDA DELL'UDITO

Precauzioni: L'ascolto di musica ad alto volume per lunghi periodi di tempo può causare danni permanenti all'udito. Per evitare danni all'udito, si consiglia di abbassare il volume del dispositivo di riproduzione prima di avviare la riproduzione, quindi aumentare gradualmente il volume fino a raggiungere un livello di ascolto moderato e confortevole.

EN.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Energy Sistem Technology, S.A. es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

EN. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Energy Sistem Technology, S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.