



Auriculares inalámbricos para TV


SoundReel TV

MANUAL DE USO (ESPAÑOL)



CONTENIDO

1. Auriculares.
2. USB-C Adaptador.
3. Transmisor & base de carga.
4. Cable óptico.



PRESENTACIÓN GENERAL

1. Volumen +

Pulsación corta: Subir Volumen

Pulsación larga: Subir volumen rápidamente

2. Mute & EQ

Pulsación corta: Mute On/Off

Pulsación larga: EQ (Full/Voice/Normal)

3. Volume -

Pulsación corta: Bajar volumen

Pulsación larga: Bajar volumen rápidamente

4. Encendido On/Off & Play/Pausa

Pulsación larga: Encendido / Apagado

Pulsación corta: Play/Pausa & contestar llamada

Doble pulsación: Rechazar llamada


5. USB-C para carga

6. Indicador LED

7. Entrada auxiliar 3.5mm


8. Microfono


9. Pines de carga



PRESENTACIÓN GENERAL

- 7. Indicador LED
- 8. Fuente de Sonido (Optical/Aux)
- 9. Entrada AUX
- 10. Entrada Optica
- 11. USB-C alimentación





Utilice el adaptador Tipo-C para conectar la estación base a la fuente de alimentación

Encienda los auriculares, el indicador LED de los auriculares y de la estación base se iluminará en azul

1. Fuente de audio de 3,5 mm.

Utilice el cable de 3,5 mm a 3,5 mm para conectar el televisor a la estación base (toma de entrada AUX)

También puede utilizar el cable RCA a 3,5 mm para conectar el televisor (toma de salida RCA) a la estación base (toma de entrada AUX)

2. Fuente de audio óptica

Utilice el cable OPTICAL para conectar el televisor (salida óptica) a la estación base (entrada óptica)

Seleccione la salida de audio óptica en el menú de configuración del televisor.



AJUSTES MENÚ TV

Comprobación de la salida de audio del televisor y ajuste de los altavoces del televisor (utilice el mando a distancia del televisor) si no puede oír el sonido de los auriculares después de conectarlos:

1. Asegúrese de utilizar los puertos RCA Rojo/Blanco del televisor etiquetados como «AUDIO OUT» o «OUTPUT», otros puertos Rojo/Blanco son incorrectos.
2. Asegúrese de que el altavoz de su televisor está ajustado en Altavoz externo
3. Utilice el cable RCA (cable OPTICAL) para conectarlo a la salida RCA (OPTICAL) del televisor para comprobar si puede oír el sonido del televisor.

Nota:


*Si su televisor sólo admite una salida de sonido, el altavoz del televisor se silenciará automáticamente cuando conecte algo a un puerto de salida de audio (OPTICAL/RCA/AUX, etc) o se desactivará una vez que elija: Altavoz externo en la configuración de audio del televisor.



CARGA

1. Puede colgar los auriculares en la estación base para cargarlos, asegúrese de que los auriculares y la base están en contacto correcto y la luz indicadora de carga está encendida.
2. También puede utilizar el adaptador Tipo-C para cargar los auriculares.

El indicador LED se iluminará en rojo durante la carga y se apagará cuando la carga esté completa.



CONEXIÓN


Conexión Bluetooth

1. Encienda los auriculares.
2. Configura tu dispositivo móvil para que busque dispositivos Bluetooth, Selecciona **Energy SoundReel** en la lista de dispositivos encontrados.
3. Una vez emparejados correctamente, sonará el mensaje de voz «Conectado» y el indicador LED se iluminará en verde.



Conexión RF a la base de carga

1. Enciende los auriculares.
2. Utiliza el adaptador de tipo C para conectar la estación base para la fuente de alimentación, entrada de audio para mantener la estación base de trabajo.
3. Los auriculares se conectarán automáticamente a la estación base.



Nota:

*Cuando la estación base y BT se conectan al mismo tiempo, la voz vendrá de la estación base en prioridad excepto la llamada. Si la estación base no detecta entrada de música, los auriculares se desconectarán de la estación base y recibirán música BT.

AVISOS LUMÍNICOS Y ACÚSTICOS

Estado de los auriculares	Aviso acústico	LED
Encendido	Power on	Azul parpadeando lento
Conexión BT	Connected	Verde fijo
Desconexión BT	Disconnected	Apagado
Estación base conectada	/	Azul fijo
Estación base desconectada	/	Apagado
Carga completa y sin carga de los auriculares	/	Apagado
Carga de los auriculares	/	Rojo fijo

Transmitter status	LED
Estación base no de entrada de música o auriculares poner en la base estación de carga completa	Apagado
Estación base detecta entrada de música	Azul fijo
Los auriculares se cargan en la estación base	Rojo fijo

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nombre del declarante: **Energy Sistem Technology, S.A.** - CIF: A53107488.
Dirección: Calle Calpe nº1, 03509, Finestrat (Alicante), Spain.

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

Descripción: **Auriculares para TV**
Marca: **Energy Sistem**
Nombre modelo: **SoundReel**
Referencia modelo: **50033**
Fabricante: **Energy Sistem Technology, S.A.**
País de fabricación: **China**

Cumple con las siguientes directivas de la Unión Europea:

- **Directiva 2014/53/EU CE (RED)** 
- **Directiva 2011/65/EU RoHS** 

Para la comprobación del cumplimiento de las directivas mencionadas, se aplican los siguientes estándares vigentes:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017;
IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-8:2017



ENERGY SISTEM TECHNOLOGY, S.A.
Miguel Ángel Aragüez García

Innovation and Technology Director

Finestrat, 1 de Julio de 2025.

Este producto implementa tecnología de comunicación inalámbrica Bluetooth®
Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz
Máxima potencia: < 20 dBm



ES. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Energy Sistem Technology, S.A. es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
EN. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Energy Sistem Technology, S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.