



ENERGY
system

VoicePure



User Manual



Package Contents

- ① Energy Headset Wireless Headset
- ② PC Adapter
- ③ Type-C Charging Cable
- ④ Charging Stand
- ⑤ User Manual



Specifications



Headset Bluetooth Version: 5.0
Adapter Bluetooth Version: 5.2
Effective Wireless Range: 10 m / 32 ft



Music Time: ≈ 45 hours (70% volume)
Talk Time: ≈ 25 hours (70% volume)
Charging Time: ≈ 1.5 hours




Speaker Diameter: 30 mm
Impedance: $32 \Omega \pm 15\%$
Sensitivity: 125 ± 3 dB
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz



Size: 2.7 mm * 1.85 mm
Sensitivity: -25 ± 1 dB
Frequency Response: 100 Hz – 10 kHz
Impedance: 2.2 k Ω
Polar Pattern: Omnidirectional
Mic: Energy Headset VoicePure Technology



Product Overview



① 🎧 Energy Headset VoicePure Technology

② 💡 Bluetooth & Charging Indicator

③ 🔌 Charging Contacts

④ + Volume + / next track

⑤ 🔌 Type-C Charging Port

⑥ - Volume - / previous track

⑦ ⏻ Multi-Function Button (MFB)



⑧ 🎤 Mic Mute Button

⑨ 🔌 Type-C Charging Port

⑩ • Charging Indicator

⑪ 🖱️ Energy Headset PC Adapter

⑫ 🔌 Charging Contacts





Operation Guide



Multi-Function Button:



Press for 3 seconds: Headphone on/off



Click: Play/Pause



Triple Click: Voice Assistant/Siri



Volume Button:



Click: Volume + / -



Press for 2 seconds to next/previous track



Mic Mute Button:




Click: Microphone on/off




Call Functions


Call Handling:



Redial:



Audio Switching:






Call Functions




Three-Way Calling:







Bluetooth Pairing

Mobile Phone:



1. Turn on Energy Headset, until its Bluetooth indicator flashes alternately between red and blue, indicating that the headset is in pairing mode.


2. Turn on the Bluetooth of your device, activate the search feature, and select "Energy Headset". After pairing, the Bluetooth indicator flashes slowly in blue light with a voice prompt "**your headset is connected**",




Note:




1. Ensure that the distance between the Energy Headset and the device you want to pair should be kept within 1 meter.
2. If necessary, the pin code to complete pairing is "0000".
3. While in pairing state, if a connection cannot be established within 10 minutes, the headset **will** automatically turn off.
4. When the headset is turned on again, it **will** connect to the **last** connected device automatically.



device A



device B






Bluetooth Pairing


PC:

If you want to connect the headset to a PC, you can use the Energy Headset PC adapter provided in the package. Then, you can enjoy the call function and compatibility of the third-party software of the PC. Follow the steps below to get it done.

1. Plug the Energy Headset PC adapter into your PC's USB port. The adapter will turn on automatically with a name of "Energy Headset PC Adapter"



USB-A interface




Type-C interface




Bluetooth Pairing

2. When enabled, the indicator on the Energy Headset PC adapter will flash a blue light, which indicates that it is in pairing mode. Then, put the headset on pairing mode and place it as close to the Energy Headset PC adapter as possible (within 8 inches). The headset will automatically connect to the Energy Headset PC adapter.

Note: It takes about 20 seconds to establish a connection between the headset and a PC for the first time. Suppose the connection is unsuccessful, please unplug the adapter and plug it back into the PC. Then restart the headset's pairing mode and reconnect to your computer.



USB-A interface



Type-C interface




3. After the headset is successfully connected, the Bluetooth indicator on the headset will slowly flash a blue light while the Energy Headset PC adapter's indicator will always be blue.

Note: When the Energy Headset PC adapter is not in use, please insert the adapter into the storage hole of the charging stand to avoid misplacing it.




Dual Pairing


1. After successfully connecting the Energy Headset to device A, turn off the Bluetooth of device A. The headset's Bluetooth indicator flashes in red and blue alternately to signify pairing mode.



3. Turn on the Bluetooth of device A to connect with "Energy Headset". This puts both devices A and B in a simultaneous connection with "Energy Headset".




Reset




When Energy Headset is in connected/pairing mode, press and hold the "volume +" and "volume -" buttons simultaneously for 6 seconds until the LED lights up in red and blue, indicating the pairing information is cleared.

Charging




ENERGY
system

VoicePure



User Manual



Lista de empaque

- ① Audífonos inalámbricos Energy Headset
- ② Adaptador Energy Headset PC
- ③ Cable de carga Tipo-C
- ④ Soporte para carga
- ⑤ Manual de usuario



①



②



③



④



⑤



Especificaciones



Versión de Bluetooth de los audífonos: 5.0
Versión del adaptador Bluetooth: 5.2
Rango inalámbrico efectivo: 10 m / 32 ft



Tiempo de música: ≈45 horas (volumen al 70 %)
Tiempo de conversación: ≈25 horas (volumen al 70 %)
Tiempo de carga: ≈1,5 horas




Diámetro de bocina: 30 mm
Impedancia: $32 \Omega \pm 15 \%$
Sensibilidad: 125 ± 3 dB
Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20 kHz





Tamaño: 2,7 mm * 1,85 mm
Sensibilidad: -25 ± 1 dB
Frecuencia de respuesta: 100 Hz - 10 kHz
Impedancia: 2,2 k Ω
Patrón de polaridad: Omnidireccional
Micrófono: Tecnología de VoicePure Energy Headset



Descripción general del producto



- ❶ 🎧 Tecnología de VoicePure Energy Headset
- ❷ 📶 Bluetooth e indicador de carga
- ❸ 🔌 Contactos de carga
- ❹ + Volumen + / siguiente canción
- ❺ 🔌 Puerto de carga Tipo-C
- ❻ | Volumen - / canción anterior
- ❼ ⏻ Botón multifunción (BMF)
- ❽ | Botón para silenciar micrófono
- ❾ 🔌 Puerto de carga Tipo-C
- ❿ • Indicador de carga
- ⓫ 🖱 Adaptador Energy Headset PC
- ⓬ 🔌 Contactos de carga





Guía de operación



Botón multifunción:



Presiona por 3 segundos:
Auricular encendido/apagado




Click: Inicio/Pausa




Triple click: Asistente de voz/Siri



Botón de volumen:



Click: Volumen + / -



Presiona por 2 segundos
para canción
siguiente/previa

Botón para silenciar micrófono:




Click:
Micrófono encendido/apagado




Funciones de llamada

Manejo de llamada:



Volver a marcar:



Comutación de audio:



Presiona por 2 segundos:


Durante una llamada puedes cambiar tu dispositivo de audio



Funciones de llamada




Llamada en tres vías:







Emparejamiento Bluetooth

Teléfono móvil:




1. Enciende tu Energy Headset, hasta que su indicador Bluetooth parpadee alternando entre rojo y azul, indicando que los audífonos están en modo de emparejamiento.

2. Enciende tu dispositivo Bluetooth, activa la función de búsqueda, y selecciona “Energy Headset”. Después del emparejamiento, el indicador de Bluetooth parpadeará lentamente en azul con un mensaje de voz **“your headset is connected”**, confirmando una conexión exitosa.




Nota:

1. Asegúrate que la distancia entre el Energy Headset y el dispositivo que quieres emparejar sea menor de 1 metro.
2. De ser necesario, el código pin para completar el emparejamiento es “0000”.
3. Cuando se encuentre en proceso de emparejamiento, si la conexión no puede establecerse dentro de 10 minutos, los auriculares automáticamente se apagarán.
4. Cuando los audífonos estén encendidos de nuevo, se conectarán al último dispositivo emparejado, de manera automática.



dispositivo A



dispositivo B






Emparejamiento Bluetooth


PC:

Si deseas conectar los audífonos a la PC, puedes usar el adaptador Energy Headset que se incluye en el empaque. Entonces, podrás disfrutar de la función de llamada y su compatibilidad de tres vías para PC. Sigue los pasos a continuación para conseguirlo.

1. Conecta el adaptador Energy Headset en el puerto USB de tu PC. El adaptador se encenderá automáticamente desplegando el nombre "Energy Headset PC Adapter" en tu computadora.



Interfaz USB-A




Interfaz Tipo-C

Emparejamiento Bluetooth

2. Cuando esté habilitado, el indicador en el adaptador Energy Headset PC parpadeará con una luz azul, la cual indica que se encuentra en modo de emparejamiento. Entonces, habilita el modo de emparejamiento en los audífonos y colócalos lo más cerca posible del adaptador Energy Headset PC (menos de 8 pulgadas). Los audífonos se conectarán automáticamente al adaptador Energy Headset PC.

Nota: Tomará cerca de 20 segundos establecer la conexión entre los audífonos y la PC la primera vez. Suponiendo que la conexión no sea exitosa, por favor desconecta el adaptador y conéctalo de nuevo a la PC. Entonces reinicia el modo de emparejamiento y reconecta a tu computadora.



Interfaz USB-A



Interfaz Tipo-C

3. Después de que los audífonos se hayan conectado exitosamente, el indicador Bluetooth (en los audífonos) lentamente parpadeará con una luz azul mientras que el adaptador Energy Headset PC se mantendrá siempre en azul.

Nota: Cuando el adaptador Energy Headset PC no se encuentre en uso, por favor insértalo en la muesca del soporte de carga, para evitar perderlo.




Emparejamiento dual

1. Después de conectar exitosamente el Energy Headset al dispositivo A, apaga el Bluetooth del dispositivo A. El indicador Bluetooth de los audífonos parpadeará entre rojo y azul para indicar que se encuentra en modo de emparejamiento.


dispositivo A



dispositivo B



dispositivo B




3. Enciende el dispositivo Bluetooth A para conectar con "Energy Headset". Esto colocará a ambos dispositivos (A y B) en una conexión simultánea con "Energy Headset".

dispositivo A




Reiniciar



Cuando Energy Headset esté conectado/modo de emparejamiento, presiona y sostén los botones "volumen +" y "volumen -" de manera simultánea por 6 segundos hasta que las luces LED enciendan en rojo y azul, indicando que la información de emparejamiento está borrada.

Carga



UE Declaration of Conformity

Issuer's name: **Energy Sistem Technology, S.A.** - CIF: A53107488.

Address: Calle Calpe nº1, 03509, Finestrat (Alicante), Spain.

We declare under our exclusive responsibility that the following product:

Description: **Office Headset**

Trademark: **Energy Sistem**

Model name: **VoicePure**

Model number: **500420**

Manufacturer: **Energy Sistem Technology, S.A.**

Manufacturing Country: **China**

Is in compliance with the following directives of the European Union:

- **2014/53/EU CE (RED) Directive**



- **2011/65/EU RoHS Directive**



For the testing of the compliance with the mentioned directives, the following standards are applied:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

**IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017;
IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-8:2017**

ENERGY SISTEM TECHNOLOGY, S.A.

Mr. Miguel Ángel Aragüez García
Innovation and Technology Director

Finestrat, 1st July, 2025.

This product uses Bluetooth® wireless communication technology:

Operating frequency: 2.4 GHz

Maximum power: < 20 dBm



UK, La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Energy Sistem Technology, S.A. es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. EN, The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Energy Sistem Technology, S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Declaración de Conformidad EU

Nombre del declarante: **Energy Sistem Technology, S.A.** - CIF: A53107488.
Dirección: Calle Calpe nº1, 03509, Finestrat (Alicante), Spain.

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

Descripción: **Auricular de oficina**
Marca: **Energy Sistem**
Nombre modelo: **VoicePure**
Referencia modelo: **500420**
Fabricante: **Energy Sistem Technology, S.A.**
País de fabricación: **China**

Cumple con las siguientes directivas de la Unión Europea:

- **Directiva 2014/53/EU CE (RED)** 
- **Directiva 2011/65/EU RoHS** 

Para la comprobación del cumplimiento de las directivas mencionadas, se aplican los siguientes estándares vigentes:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017;
IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-8:2017



ENERGY SISTEM TECHNOLOGY, S.A.
Miguel Ángel Aragüez García
Innovation and Technology Director

Finestrat, 1 de Julio de 2025.

Este producto implementa tecnología de comunicación inalámbrica Bluetooth®
Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz
Máxima potencia: < 20 dBm

